



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Электронный манок Hunter Sound

### CSW-820



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Комплектация устройства .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Особенности.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Работа с устройством .....</b>	<b>3</b>
3.1 Сопряжение манка с пультом .....	3
3.2 Воспроизведение треков .....	3
3.3 Регулировка громкости .....	4
3.4 Выбор языка.....	4
3.5 Настройка дисплея .....	4
3.6 Настройка таймера .....	4
3.7 Настройка часов.....	5
3.8 Включить, выключить .....	5
<b>4. Технические характеристики .....</b>	<b>5</b>

## **1. Комплектация устройства**

- Mp3 Плеер с кабелем – 1 шт.
- 15-кнопочный пульт – 1 шт.
- USB-кабель – 1 шт.
- Инструкция – 1 шт.

## **2. Особенности**

- Влаго- и пылезащищенный корпус.
- Меню на 6 языках.
- 7 групп таймеров. Можно установить любое время воспроизведения любого трека.
- Таймер отключения.
- Встроенный динамик 60 Вт, 160 дБ.
- Память до 300 треков.
- Загрузка файлов пользователя через USB-кабель.
- Отображение названий песен на ЖК- дисплее.
- Цифровая клавиатура и пульт с 15 кнопками (опционально).
- Удаленная последовательная кодировка.
- Регулировка громкости от 0 до 30.
- Питание от батареи 12 В (в комплект не входит).

## **3. Работа с устройством**

Прежде чем начать работу с манком, ознакомьтесь с руководством.

### **3.1 Сопряжение манка с пультом**

Нажмите кнопку EN и включите питание одновременно. Затем нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы спарить манок и пульт.

### **3.2 Воспроизведение треков**

Нажмите цифру 1 для проигрывания трека 0001.mp3. Нажмите 10 для проигрывания трека 0010.mp3. Нажмите 110 для проигрывания трека 0110.mp3. Коротко нажмите кнопку V+/>>, чтобы перейти к следующему треку. Коротко нажмите V-/<<, чтобы перейти к предыдущему треку.

### 3.3 Регулировка громкости

Нажмите и удерживайте кнопку V+/>>, чтобы увеличить громкость. Нажмите и удерживайте V-/<<, чтобы уменьшить громкость.

### 3.4 Выбор языка

Нажмите кнопку EN и коротко нажмите кнопку V+/>> или V-/<<, чтобы сменить язык. Коротко нажмите ►||, чтобы выбрать.

### 3.5 Настройка дисплея

Коротко нажмите ►||, чтобы войти в режим. Коротко нажмите кнопку V+/>>, чтобы увеличить число. Коротко нажмите V-/<<, чтобы число уменьшить.

### 3.6 Настройка таймера

Коротко нажмите кнопку Tim, чтобы просмотреть таймеры.

Продолжайте нажимать кнопку Tim, чтобы войти в режим настройки таймеров. Коротко нажмите EN, чтобы выбрать группу таймеров.

- **Песня таймера**

Коротко нажмите ►||, чтобы войти в режим. Коротко нажмите кнопку V+/>>, чтобы увеличить число. Коротко нажмите V-/<<, чтобы число уменьшить. Коротко нажмите ►|| или EN, чтобы выйти из настройки.

- **Неделя (Week)**

Коротко нажмите ►||, чтобы войти в режим. Затем коротко нажмите ►||, чтобы выбрать неделю (week). Нажмите кнопку EN чтобы выйти из режима настройки.

- **Включение (Switch on)**

Коротко нажмите ►||, чтобы войти в режим. Коротко нажмите кнопку V+/>>, чтобы увеличить число. Коротко нажмите V-/<<, чтобы число уменьшить. Коротко нажмите кнопку EN, чтобы сменить позицию. Коротко нажмите ►||, чтобы сохранить и выйти из режима настройки.

- **Выключение (Switch off)**

Коротко нажмите ►||, чтобы войти в режим. Коротко нажмите кнопку V+/>>, чтобы увеличить число. Коротко нажмите V-/<<, чтобы число

уменьшить. Коротко нажмите кнопку EN, чтобы сменить позицию.

Коротко нажмите , чтобы сохранить и выйти из режима настройки.

Когда вы закончили настройку таймера, нажмите кнопку Tim или EN, чтобы вернуться к режиму воспроизведения. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы выключить устройство. Оно воспроизведет песню по таймеру, когда время придёт.

#### Примечание

Группа должна быть выключена, чтобы было возможно настроить таймер. Включите группу после настройки, чтобы песня воспроизвелась в назначенное время.

### 3.7 Настройка часов

Нажмите кнопку EN, чтобы войти в режим выбора языка. Коротким нажатием кнопки V+ />> или V- /<<, чтобы сменить позицию. Нажмите кнопку , чтобы перевести настройку языка в настройку часов. Коротко нажмите кнопку V+ />>, чтобы увеличить число. Коротко нажмите V- /<<, чтобы число уменьшить. Коротко нажмите EN для смены позиций. Коротко нажмите , чтобы настроить часы.

### 3.8 Включить, выключить

Нажмите и удерживайте , чтобы включить или выключить манок.

## 4. Технические характеристики

Выход	60 Вт
Язык	Арабский, итальянский, русский, испанский, французский, английский
Таймер	7 групп
Память отключения	Да
Фиксированные треки	300 песен
Запись песен	USB 2.0
Карта памяти	512 Мб
LCD-дисплей	Название песни
Регулировка громкости	Кнопками
Контроль воспроизведения	Клавиатура
Питание	12 В

**Приятного использования!**

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**